



Concentré fluide acide pour la désinfection et le nettoyage dans le domaine sanitaire. À base de composés d'ammonium quaternaire et d'acides organiques pour la désinfection et le nettoyage des sols, des murs, des toilettes etc...

Desinfektions-Reiniger AF

Notre plus

- Temps d'action court (1 min) pour utilisation concentrée
- dissout la saleté, le calcaire et les dépôts d'urine (pH acide)
- compatibilité du matériel contrôlée sur revêtements en céramique (Säurefliesner Vereinigung)
- Liste DGHM/ VAH
- sans aldéhyde

Domaines d'utilisation

Désinfection et nettoyage de surfaces et de stocks dans le domaine sanitaire, comme par exemple sols, murs, toilettes, lavabos, douches, baignoires et dans les zones de la kinésithérapie.

S'utilise sur le carrelage et l'émail résistant à l'acide.

Conseils d'utilisation

AF Nettoyant désinfectant peut être utilisé comme concentré ou dilué avec de l'eau. En cas de salissures tenaces notamment, il est recommandé d'appliquer quelques jets de concentré à l'aide du bouchon pissette directement sur les surfaces à nettoyer.

Si le concentré de AF Nettoyant désinfectant est utilisé pour une désinfection de courte durée, nous recommandons de rincer les surfaces traitées avec de l'eau avant de les réutiliser. Traiter les surfaces plus importantes (sols, murs etc.) avec la solution diluée en conséquence. L'important pouvoir nettoyant de AF Nettoyant désinfectant dissout la saleté, le calcaire et les dépôts d'urine. La durée de conservation du produit entamé correspond à la date d'expiration indiquée sur le récipient pour un emploi et un stockage appropriés.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Bactéries Conformément à la VAH - en conditions de propreté	1 % (10 ml/l)	4 h
Bactéries Conformément à la VAH - en conditions de propreté	3 % (30 ml/l)	30 min
Levure Conformément à la VAH - en conditions de propreté	1 % (10 ml/l)	4 h
Levure Conformément à la VAH - en conditions de propreté	3 % (30 ml/l)	30 min
virus enveloppés Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	1 % (10 ml/l)	5 min
polyomavirus SV 40 Conformément à la DVV - en conditions de saleté	3 % (30 ml/l)	5 min
rotavirus Conformément à la DVV - en conditions de propreté	3 % (30 ml/l)	2 h

Domaine d'utilisation	Concentration	Temps de contact
Désinfection à court terme Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min

Certificats

- IHO listed
- VAH certificate



Desinfections-Reiniger AF

Données relatives au produit

Composition :

100 g contiennent : 9,2 g de composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures, 0,8 g de chlorure de didécyl diméthylammonium ;

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 :

5 - 15 % de tensioactifs non ioniques, agents odoriférants

Autres composants : acides organiques, colorants

Données physico-chimiques

Couleur	vert
Densité	env. 1,05 g/cm ³ / 20 °C
pH	env. 1,3 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide

Données de sécurité



H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection (p.e. caoutchouc butyle) / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P301 + P310 + P330	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P305 + P351 + P338 + P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P501	Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Remarques particulières

Utilisez les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel neutr. 5/10 l	135810

Produits associés

- schülke wipes
- schülke wipes safe&easy bag-in-box-system

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation Desinfections-Reiniger AF sur Internet sous www.schuelke.com vos questions individuelles :
Customer Care
Tél. : +41 44 466 55 44
E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com