

# schülke -t



Für die berührungslose Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen für 500 ml und 1.000 ml Einwegflaschen.

## Präparatespender KHN touchless

### Unser Plus

- berührungslose Dosierung von Händedesinfektion (Magnetfeldtechnologie) dadurch erhöhter Hygiene-Standard
- einfache Aufbereitung der Edelstahlpumpe
- manuelle Bedienung durch versenkbaren Notbügel bei Batterieersterstand
- niedriger Energieverbrauch ermöglicht lange Batterielaufzeit (bis zu 2 Jahre)

### Anwendungsgebiete

Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektions-, Wasch und Pflegepräparaten.

- Dosiert die benötigten Präparate über einen Dosierblock an der Dosierpumpe in Mengen von ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub.
- Die austauschbare Pumpe aus Edelstahl sichert störungsfreien Präparatefluss. Kein Verstopfen, Verkleben oder Nachtropfen.
- Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium. Armhebel aus Edelstahl.
- Bei Bedarf kann der Spender von der Wandbefestigungsplatte abgenommen werden, z. B. zum Reinigen.
- Schnelle Befüllung mit der Originalflasche.
- Einfache Frontentnahme der Dosierpumpe.



# Präparatespender KHN touchless

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Präparatespender KHN touchless 500 ml	1/Karton	60000187
Präparatespender KHN touchless 1 l	1/Karton	60000184

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

**schülke Schweiz**  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)