



25 % aktívneho
chlóru

chloramin[®] T

Koncentrovaný práškový dezinfekčný prípravok na báze vysoko účinného aktívneho chlóru. Univerzálna a silná dezinfekcia pre profesionálny sektor ale aj pre širokú verejnosť.

Naše Plus

- Skutočne účinná, rokmi preverená dezinfekcia
- Koncentrovaný so silným a rýchlym účinkom
- Široké spektrum účinnosti
- Stabilný a jednoducho skladovateľný
- Ohľaduplný k životnému prostrediu

Oblasti použitia

Chloramin T je univerzálnne využiteľný v oblastiach:

- Veterinárna dezinfekcia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti. Na prevenciu a boj s infekciami a epidémiami na farmách s ošipánymi, hydinou a ďalších.
- Chovu rýb a vodných živočíchov na udržiavanie zdravej populácie rýb a kreviet.
- Zdravotníctva, inštitúcií a všeobecnej hygieny na zaistenie hygienického štandardu a zníženia rizika šírenia infekcií medzi verejnosťou alebo pacientami.
- Krízových situácií, epidémiách a povodniach ako produkt prvej voľby na okamžitý a účinný dezinfekčný zásah pri intervenciách štátnych zložiek, záchranného systému alebo súkromných firiem (napr. SARS, Ebola, vtáčia chrípka, prasačia chrípka atď.). Pracovný roztok prípravku chloramin T je kompatibilný s viacerými materiálmi napr. plasty (PE, PP, PVC), keramika a sklo. Nepoužívajte na poškodené povrchy, hlavne tie kovové.

Účinnosť

Baktericídny, kompletne virucidny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny, sporocídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Príprava roztoku:

K získaniu požadovanej koncentrácie pracovného roztoku rozmiešajte potrebné množstvo prípravku **chloramin T** vo vode o teplote 20-25 °C. Vopred odstráňte z plôch a predmetov viditeľné znečistenie. Roztok sa aplikuje pomocou náteru alebo postreku. Malé vodeodolné predmety a textilie je možné dezinfikovať ponorením do roztoku. Po predpísanú dobu expozície musia plochy a predmety zostať namočené roztokom. Plochy a predmety, ktoré majú prísť do kontaktu s vodou, potravinami alebo krmivami opláchnite po dezinfekcii dôkladne pitnou vodou.

Chloramin T je možné použiť k dezinfekcii:

- **Veľkých plôch** - Plochy musia byť pred samotnou dezinfekciou očistené od viditeľného znečistenia. Pracovný roztok je možné aplikovať postrekom (haly, farmy atď.) alebo natrením. Je možná aj aplikácia pomocou fógovania (studený a termálny fóg).
- **Malých plôch a predmetov** - Predmety a pomôcky musia byť pred samotnou dezinfekciou očistené od viditeľného znečistenia. Pracovný roztok je možné aplikovať náterom alebo ponorením predmetov do roztoku na predpísaný expozičný čas.
- **Vody na chov rýb** - Roztok je možné dávkovať manuálne alebo automaticky. Na manuálne dávkovanie rozmiešajte najskôr 100 g **chloraminu T** do 10-15 litrov vody. Následne rovnomerne rozptýľte roztok na plochu nádrže určenej k dezinfekcii. K pravidelnému ošetrovaniu vody dávajte 0,1-0,25 ppm (150-250 g prípravku chloraminu T / 1000 m³), pravidelne každých 10-15 dní. K ošetrovaniu vody bez prítomnosti rýb dávajte 0,5 ppm (500 g prípravku **chloramin T** / 1000 m³), a to 2-3 dni pred nasadením rýb.
- **Obuvi** (dezinfekčné vane, dezinfekčné rohožky) - Pracovným roztokom napustite dezinfekčnú vaňu/rohožku. Pokiaľ je roztok viditeľne zašpinený, vymeňte ho.
- **Textílií** - Namočte textilie do roztoku chloraminu T. Pozor! Prípravok má bieliace účinky.



Zloženie

100 g prípravku chloramin T obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 81 g tosylchloramide sodium

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Nemiešajte s inými prípravkami. Roztok uchovávajte v uzatvorených nádobách. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. V kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny. Môže mať bieliaci účinok. Nepoužívajte na poškodené povrchy, hlavne tie kovové. Roztok prípravku chloramin T je účinný po dobu viac ako 28 dní pokiaľ je správne uchovávaný v uzatvorenej nádobe na tmavom a chladnom mieste. Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Chloramin T 1 kg cz, sk, pl, gb	14/Kartón	319069
Chloramin T dóza 1 kg	12/Kartón	70000248
Chloramin T 25 kg - sud	1/Kartón	70000286
Chloramin T 6 kg	1/Kartón	319014
Chloramin T 25 kg - vreče	1/Kartón	70000064



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality. Spoločnosť

Typ prípravku

Biocídny prípravok



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz