



Système hyclick®: Flacon avec pompe intégrée

Système hyclick®

Notre plus

- Système à cliquer pour un changement simple et rapide du flacon
- Protection première ouverture et transport pour une distinction rapide et une sécurité accrue
- Une fermeture inamovible exclut toute possibilité de réutilisation de la pompe
- Protection optimale contre les contaminations
- Nettoyage très facile grâce à la forme arrondie
- Dosage réglable: env. 1,5 + 3 ml
- Montage simple sur plaques murales conventionnelles
- Durée de conservation constante des produits

Domaines d'utilisation

Pour l'application de produits désinfectants pour les mains et de lotions de lavage

Propriétés des produits

Dosage simple de désinfectants pour les mains et de lotions de lavage.

Dosage de la quantité nécessitée du produit entre env. 1,5 à 3 ml grâce à l'actionnement réglable de la pompe.

- Le système de pompage et la vanne d'extraction sont parfaitement accordés et prennent en compte la viscosité variable des produits.
- Le flacon est fixé au distributeur en un seul clic. Très facilement et d'une seule main.

Changement de produit

Lorsque vous changez de produit, seul le flacon à usage unique doit être remplacé.

Nettoyage et désinfection

Le distributeur mural peut être démonté sans outil.

Les surfaces lisses et polies permettent un nettoyage facile et une désinfection avec les lingettes mikrozid® universal wipes.

Manette d'actionnement

Peut être actionnée avec le coude ou l'avant-bras.

Consignes de montage

Fixation standard:

- 2 trous oblongs en haut et un trou oblong en bas.
- meilleure fixation statique pour les distributeurs de produits grâce à la forme en T adaptée à tous les joints de carrelage.



Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
hyclick dispenser Vario	1/Carton	60000045

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sur Internet sous www.schuelke.ch.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



EMAS

GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com