



Tekutý prípravok na strojové umývanie podláh.

**Strojové
umývanie
podláh**

proFloor[®] mach

Naše Plus

- Nepenivý prípravok
- Vysoká umývacia schopnosť
- Odstraňuje suchú špinu a mastnotu
- Rýchlo pôsobí aj zasychá
- Obsahuje látky zamedzujúce vzniku zápachu v nádržiach strojov

Oblasti použitia

ProFloor mach je určený na strojové upratovanie veľkých plôch (napr. hypermarkety, priemyselné podniky, kancelárie, nemocnice atď.). Vhodný na bežné upratovanie všetkých typov odolných umývateľných plôch. Pozor! Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníku, farebných kovov, drevených a laminátových podláh, lakovaných a voskovaných povrchov.

Návod na použitie

Určené do podlahových umývacích strojov. Každodenné upratovanie 0,5-2% (50-200ml / 10 l vody). Silne znečistené plochy 5% (500 ml / 10 l vody).



Zloženie

Butylglykol, pyrofosforec#nan tetradaselny#, hydroxid draselny#, C12-18 etoxylovane# alkoholy, C16-18 a 18-nenasýteny# etoxylovany# alkohol, Ethylendiamintetraaceta# tetrasodny#, C12-18 a C18-nenasýtene# mastne# kyseliny, Amoniak, Limonen

Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh.
Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Profloor mach 5 kg	1/Kanister	70000281
Profloor mach 10 kg	1/Kanister	70000314

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Chemická zmes-čistič



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz